

# GEMINI 5079



by GEMINI TRADING S.r.l. Via Luigi Galvani 12 21020 Bodio Lomnago (VA) Italia  
Tel. +39 0332 943211 - Fax +39 0332 948080

CE



**GEMINI**  
CAR ALARM SYSTEMS



## INTRODUZIONE

### GEMINI 5079

Il modulo 5079 è un immobilizzatore che può essere installato sui veicoli muniti di batteria a 12 Volt sia su veicoli a 24 Volt con negativo a massa.

### DESCRIZIONE

- Adattamento automatico a 12 o 24 Volt.
- N° 2 blocchi motore effettuati con relè da 30 Ampere.
- Inserimento automatico.
- Disinserimento tramite chiave elettronica a codice randomico (art. CDE 2).
- Possibilità di abbinamento con allarmi Gemini serie 7000.

#### COLLEGAMENTI ELETTRICI

(STACCARE IL POLO NEGATIVO DELLA BATTERIA E RICOLLEGARLO SOLO A MONTAGGIO ULTIMATO)

Massa	⇒	NERO siglato M
Positivo batteria	⇒	NERO siglato R
Blocco motore 1	⇒	2 x NERO siglato B
Blocco motore 2	⇒	2 x NERO siglato H
Positivo sotto chiave	⇒	NERO siglato G
Pulsante porta	⇒	NERO siglato VM
Conduttore da utilizzare per autoapprendimento	⇒	NERO siglato HW

NOTA: Collegare:

- il connettore MODU II 2 vie femmina NERO alla presa della chiave di sblocco;
- il connettore MODU II 2 vie maschio NERO al LED sulla presa della chiave di sblocco;
- il connettore MODU II 2 vie maschio GIALLO alla presa proveniente dalla centrale di allarme Gemini ( da usarsi solo se in abbinamento con una centrale di allarme) .

### INSERIMENTO.

Inserimento automatico:

- 5 minuti dopo lo spegnimento del motore se nessuna porta viene aperta.
- 1 minuto dopo lo spegnimento del motore se una porta viene aperta.

Ad inserimento avvenuto il Led di segnalazione inizia a lampeggiare.

### DISINSERIMENTO.

Per disinserire l'immobilizzatore utilizzare la chiave elettronica di sblocco ( art. KIT CDE2 ) inserendola nell'apposito ricettacolo; se il codice ricevuto è corretto il Led rimarrà fisso per un istante per poi spegnersi, l'immobilizzatore è disattivato.

### PROCEDURA DI AUTOAPPRENDIMENTO DI UN NUOVO CODICE.

1. Disinserire l'immobilizzatore.
2. Spelare e collegare il filo nero marcato HW a massa .
3. Accendere e spegnere il quadro dell'auto con la relativa chiave di avviamento.
4. Inserire una chiave elettronica da autoapprendere nell'apposita presa. Quando il codice è stato autoappreso, il Led lo segnalerà con un lampeggio.
5. Terminata la procedura scollegare ed isolare il filo HW.

### NOTA

QUESTA PROCEDURA FUNZIONA SOLO AD IMMOBILIZZATORE DISINSERITO.

È POSSIBILE MEMORIZZARE UN MASSIMO DI 4 CODICI, OGNI INSERIMENTO SUCCESSIVO DETERMINERÀ L'ELIMINAZIONE DI UNO DEI CODICI PRECEDENTEMENTE INSERITI .

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	12-24 VDC
Assorbimento di corrente	2 mA
Temperatura di funzionamento	-30°C +85°C
Corrente massima relais blocco motore	30 A
Grado di protezione alla polvere	IP40
Codici memorizzabili	4

Questo apparecchio è garantito contro ogni difetto di costruzione o di funzionamento per 12 mesi dalla data di installazione e comunque per un massimo di 24 mesi dalla data di fabbricazione.

La ditta costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o guasti all'immobilizzatore o all'impianto elettrico della vettura dovuti ad una cattiva installazione o al superamento delle caratteristiche tecniche indicate. L'allarme ha esclusivamente una funzione dissuasiva contro eventuali furti. Per avere ulteriori delucidazioni Vi invitiamo a contattare il Ns. Servizio di Assistenza Tecnica telefonando al Numero 0332 / 949391.

SCHEMA ART.5079GE.

