

PROGRAMMAZIONE EEPROM 6103V04

Nr.	VOCE REGISTRO		PROGRAMMAZIONE
1	Codici dall'1 al 5	➔	Codice Card 42.....
2	Abilitazione Modo Chiave	➔	0
3	Codici dinamici tradizionali	➔	1
4	Segno +15/54	➔	A
5	Segno ingresso istantaneo	➔	C
6	Segno ingresso ritardato	➔	C
7	Ritardo Passive Arming	➔	15
8	Ritardo Blocco Motore	➔	51
9	Segnalazione autoprogrammazione	➔	5
10	Ritardo autoinserimento	➔	255
11	Ritardo inserimento	➔	15
12	Pausa tra allarmi	➔	10
13	Tempo Sirena	➔	30
14	Tempo panico	➔	10
15	Tempo chiusura porte	➔	01,5
16	Tempo apertura porte	➔	01,5
17	Tempo prolungamento Blinker	➔	001
18	Ritardo allarme ingresso ritardato	➔	01,0
19	Numero ricicli +15	➔	100
20	Numero ricicli ingressi istantanei	➔	003
21	Numero ricicli ingressi ritardati	➔	003
22	Numero ricicli +15	➔	100
23	Numero allarmi ingresso istantaneo	➔	100
24	Numero allarmi ingresso ritardato	➔	100
25	Numero allarmi sirena	➔	100
26	Coda Blinker	➔	000
27	Abilita riciclo +15	➔	1
28	Abilita riciclo ingresso istantaneo	➔	1
29	Abilita riciclo ingresso ritardato	➔	1
30	Abilita riciclo Autoinserimento	➔	0
31	Abilita blocco mot.	➔	0
32	Abilita Passive Arming	➔	1
33	Passive Arming dopo apertura porte	➔	1
34	Abilitazione chiusura porte P.A.	➔	0
35	Abilitazione Blinker Ins/Dis	➔	1
36	Diagnosi input +15	➔	000
37	Diagnostica ingresso istantaneo	➔	000
38	Diagnostica ingresso ritardato	➔	000
39	Indirizzo stato	➔	63